




BA18 / BA35
User Manual

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O aparelho não deve ser exposto ao contato com líquidos e nem pode ser utilizado como apoio a vasilhames contendo qualquer tipo de líquido. O conector do cabo de força ou fonte de alimentação deve ser usado somente para a conexão e desconexão do aparelho na tomada elétrica.

ATENÇÃO: Não posicione o aparelho em locais onde o acesso ao conector de força ou tecla liga/desliga seja dificultado.

1. Leia estas instruções antes de operar a unidade.
2. Guarde este manual para referência futura.
3. Siga todos os avisos para assegurar a operação em segurança.
4. Não utilize este aparelho perto de água ou em locais onde ocorra condensação.
5. Limpe usando apenas um pano seco e macio. Não utilize limpadores em aerosol, ou líquidos. Retire o aparelho da tomada antes de efetuar a limpeza.
6. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com o recomendado pelo fabricante.
7. Não instale o aparelho perto de fontes de calor, tal como radiadores, fogões, amplificadores e outros aparelhos que produzam temperaturas elevadas.
8. Não inutilize o dispositivo de segurança dos cabos polarizados e do cabo de três pinos. O cabo polarizado possui duas lâminas sendo uma, mais grossa que a outra. O cabo de três pinos possui o pino central para segurança. Se o conector proporcionado não entra em sua tomada, consulte um electricista para o uso de adaptadores ou a troca da tomada.
9. Proteja o cabo de força de ser pisado ou pinçado, principalmente no conector e no ponto onde o cabo sai do aparelho.
10. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
11. Use somente estantes, carrinhos, tripés ou suportes que sejam especificados pelo fabricante ou que acompanhem o produto. Ao usar estes, assegure-se de tomar o devido cuidado na movimentação para evitar queda do conjunto e possível dano físico.
12. Desconecte o aparelho da tomada durante tempestades ou quando não for usá-lo por longos períodos.
13. Sempre encaminhe seu aparelho a uma assistência técnica autorizada. O conserto é necessário sempre que o aparelho tenha sido danificado de qualquer forma, tal como problemas na fonte de alimentação, cabo de força, infiltração de líquidos ou objetos, exposição do aparelho a chuva ou umidade ou caso tenha sido sofrido alguma queda.



O símbolo do raio dentro de um triângulo representa o risco de voltagem perigosa, não isolada, que pode ter magnitude suficiente para produzir um choque elétrico severo em pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo alerta o usuário quanto a a presença de informações importantes sobre operação e manutenção (assistência) na literatura que acompanha o aparelho.

ALERTA: Para reduzir o risco de choque elétrico ou fogo, não exponha este aparelho a chuva ou umidade.

CUIDADO: O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos que não sejam os especificados neste manual podem resultar em danos físicos e exposição a radiação que pode ser danosa a saúde.



Especificações Técnicas

BA 18



- Equalização: bass / middle / treble
- Controles: Presence e Volume
- Amplificação: Solid state
- Potência de saída: 18 Watts RMS
- Alto-falante: Custom 6,5", 4 Ohms
- Saídas: Fone de ouvido
- Entrada para MP3 / CD player
- Cantoneiras reforçadas
- Este equipamento opera somente em 110 Volts

BA 35

- Equalização: bass / middle / treble
- Controles: Presence e Master Volume
- Amplificação: Solid state
- Potência de saída: 35 Watts RMS
- Alto-falante: Custom 8", 4 Ohms
- Saídas: Fone de ouvido
- Entrada para CD / AUX
- Cantoneiras reforçadas
- Este equipamento opera somente em 110 Volts

Controles e Funções

- 1. INPUT:** Conecte seu instrumento aqui.
- 2. BASS:** Para aumentar ou diminuir as frequências baixas.
- 3. MIDDLE:** Para aumentar ou diminuir as frequências médias.
- 4. TREBLE:** Para aumentar ou diminuir as frequências altas.
- 5. PRESENCE:** Para dar presença às frequências altas.
- 6. VOLUME:** Controla o volume de saída do amplificador.
- 7. PHONES:** Saída para fones de ouvido. Quando está saída estiver sendo utilizada, o auto-falante do amplificador é desabilitado.
- 8. POWER:** Liga e desliga o amplificador.
- 9. CD/AUX:** Saída para conexão com saída auxiliar.





www.waldman-music.com

Conceived and Designed by Waldman R&D
Made in P.R.C.